

COUVERTURES ISOTHERMIQUES À BULLES et MOUSSE

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est recommandé de garder la piscine couverte en cas d'absence ou par grand vent, afin d'éviter une perte calorifique importante
- La couverture se pose sur la surface de l'eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel
- Enlever la couverture à bulles ou éviter de l'installer quand la température avoisine 28°C
- Il est vivement conseillé d'enrouler la couverture sur un enrouleur, et il est impératif de la protéger avec une bache de protection opaque fixée par sandvoiles (Condition pour l'application des garanties)
- A défaut d'enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture à bulles plutôt que de la plier et la stocker à l'ombre après l'avoir rincée à l'eau claire. **Il est strictement interdit de plier une couverture mousse**
- Ne pas étendre la couverture à bulles sur le gazon, celle-ci risquerait d'être brûlée
- Enlever la couverture en hiver et la stocker hors gel
- Enlever obligatoirement la couverture lors de la chloration choc, et ce pendant les 48 heures suivantes (Risque de détérioration des bulles). Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées, ainsi que le pH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture)
- Eviter le contact d'objets coupants ou abrasifs

MISE EN GARDE (RISQUE DE NOYADE)

- Retirer totalement la couverture avant la baignade
- Ne pas nager sous la couverture
- Ne pas marcher ou s'allonger sur la couverture